Dell Optiplex 9010

セットアップと機能情報

警告について

↑ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

正面図




図 1. 正面図

- 1. マイク(2)
- 2. カメラ (オプション)
- 3. カメラプライバシーカバースライダー
- 4. カメラ LED
- 5. ディスプレイ
- 6. オプティカルドライブ (オプション)
- 7. オプティカルドライブ取り出しボタン
- 8. 画面上のディスプレイキー
- 9. ハードドライブ動作ライト
- 10. 電源ボタン
- 11. スタンド





規制モデル: W04C 規制タイプ: W04C001 2012 – 03

背面図




図 2. 背面図

- 1. 背面パネルコネクター
- 2. セキュリティケーブルスロット
- 3. VESA カバー
- 4. メモリカードリーダー

- 5. USB 3.0 コネクター(2)
- 6. マイクコネクター
- 7. ヘッドフォンコネクター

背面パネル図




図3.背面パネル図

- 1. 電源ユニット診断ライト
- 2. 電源ユニット診断ボタン

- 3. VGA 出力コネクター
- 4. ライン出力コネクター

- 5. HDMI コネクター
- 6. USB 2.0 コネクター(2)
- 7. USB 3.0 コネクター
- 8. マウスコネクター
- 9. 電源コネクター

- 10. ネットワークコネクター
- 11. USB 2.0 コネクター(2)
- 12. USB 3.0 コネクター
- 13. キーボードコネクター

クイックセットアップ

警告: 本セクション記載の操作を開始する前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください

✓ メモ:ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1. USB キーボードまたはマウスを接続します。ワイヤレスキーボードおよびマウスを接続するには、お使いのワイヤレスキーボードおよびマウスに付属している『Dell コードレスマウス、キーボード、USB レシーバーのセットアップ』技術シートを参照してください。



図 4. USB 接続

2. ネットワークケーブルを接続します(オプション)。



図5.ネットワークの接続

3. 電源ケーブルを接続します。



図 6. 電源を接続する

4. コンピューターの電源ボタンを押します。



図7.電源をオンにする

仕様

1-1-4

メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピューターの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピューターの設定については、スタート→ヘルプとサポートをクリックして、お使いのコンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

電源

コイン型バッテリー 3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

電圧 100 ~ 240 VAC

ワット数 200 W

最大熱消費 4774 BTU/時

✓ メモ: 熱消費は電源ユニットのワット数定格により算出されています。

A	IТ	1/4	_	L	٧4٠
夕	ト フ	19	١,	н	z

幅 574.00 mm

高さ 440.40 mm

奥行き:

 スタンドなし
 68.00 mm

 スタンド取り付け時
 220.00 mm

重量:

スタンドなし 7.34 \sim 9.00 kg スタンド取り付け時 9.34 \sim 11.20 kg

環境

動作時温度

 $10\sim35\,^{\circ}\mathrm{C}$

Information para NOM (únicamente para México)

本書では、メキシコの公式規格(NOM)の要請に応じて、デバイスについての情報を以下に記載します。

Voltaje de alimentación 100 VAC – 240 VAC

Frecuencia 50 Hz – 60 Hz

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ(www.dell.com/regulatory_compliance)を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、www.dell.com を参照してください。

- 保証
- 契約条件(米国のみ)
- エンドユーザーライセンス契約

この他、お使いの製品については、support.dell.com/manuals をご覧ください。

© 2012 Dell Inc.

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™、およびWi-Fi Catcher™は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenon™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™は Blu-ray Disc Association(BDA)が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。